



Ihr PC braucht einen Öko-Button!

Warum?

Weil es die wahrscheinlich sinnvollste Kleininvestition für Ihren Geldbeutel und den Umweltschutz ist!

Weltweit gibt es etwa 1 Mrd. PC's. In Deutschland nutzen derzeit ca. 60% aller Beschäftigten und 74% aller Einwohner ab 10 Jahre einen Computer (Quelle Statistisches Bundesamt). Pro Jahr gab es Stand 2006 alleine in Deutschland mehr als 3.3 Mrd. Euro sogenannte Leerlaufverluste durch nicht genutzte Elektronikgeräte wie Computer und TV (Quelle).

Dagen helfen oft schon einfachste Maßnahmen wie unser "Öko-Button". Wenn Sie einen Leerlauf am Rechner haben, drücken Sie ihn ganz einfach und sobald sie wieder da sind, noch einmal um ihn neu zu starten. In der Zwischenzeit sparen Sie Geld und schonen die Umwelt.

Die mitgelieferte Software zeigt Ihnen an, wieviel Geld und CO2 Sie gespart haben. Der Öko Panikbutton wird aus recyceltem Plastik hergestellt.

Werbung mit dem Öko Panikbutton:

- 1.) Aufdruck auf der Oberfläche
- 2.) Verpackung im Kundendesign
- 3.) Logo in der Software
- 4.) Bedienungsanleitung mit Ihrem Logo

Lieferumfang: Öko-Button, deutsche Software, deutsche Anleitung